

optimyze®









目录

1	前言与安全	4
	1.1 简介	4
	19 安全术语与标志	1
		···· Ŧ
	1.3 用尸女至	5
	1.4 环境保护	5
	15 由池安全与外置	5
		0 5
	1.0 笛叩笛什	5
2	运输与左放	6
2		0
	2.1 位旦反页	0
	2.1.1 检查包装	6
	2.1.2 检查装置	6
	22 存放指南	6
3	产品说明	7
-	31 使田	7
		1
	3.2 行性	/
	3.3 兼容性	7
	3.4 零部件	7
4	用户界面	8
	41 常用图标	8
	10 / 古英山	0
		9
	4.3 资产健康状况亲里	9
	4.4 资产详细信息菜单	10
5	安装	. 11
	5.1 注意事项	. 11
	52 安装配件	11
	5.3 安水	. 11
	5.3.1 标准磁性支架	. 11
	5.3.2 平板支架	12
	5.3.3 温度传感器	12
	5 <i>1</i> 字壮坛准磁州古加	40
	3.4	12
	5.5 准备半极文架	. 12
	5.6 安装平板支架	. 12
	57 安装优化传感器	13
		12
	5.6 又农压刀收恣奋	. 13
6	运行	15
0	~17 6 1	. 10
	0.1 往息	. 15
	6.2 卜载 optimyze 应用程序	15
	6.3 注册用户	. 15
	64 启动应用程序	15
	0.7 /1-7/1/1/1/1/1	. 10
	0.0	15
	6.6 设置配置模式	. 16
	6.7 将手机连接到传感器	. 16

6.8 配置传感器	16
6.9 配直负广	
6.10 振动阈值选择	
0.11 Opumyze	17
0.12	
0.12.1 任奋工作	10 10
0.12.2 你加压力传感奋	10
0.12.3 杨陈压力传恐奋	10
0.13 Opumyze 在您备回什史利	19
7 //2-4-21	00
/ 淮圹	20
7.1 史伏电视	20
Ⅰ.Ⅰ.Ⅰ 收田电他7.1.0 法计执图描	20
7.1.2 月石至២帽 7.1.2 空壮山油	20
7.1.3	
7.1.4	21 21
1.2 丈沃压力限恣奋电他	
o 按 控制 ^{II} 公	22
δ 似厚排际	
δ.1 症状种称浆疽飑	ZZ
9 技术规格书	
9.1 尺寸	
9.1.1 optimyze 传感器尺寸	
9.1.2 optimyze 压力传感器尺寸	
9.2 认业	
9.3 坏境要求	
9.4 衣囬溫度测重	
9.5 振动测重	
9.0 电源	
9.7 儿纹地信	20
9.0 初理周性	
9.9 即竹编写	
	00
10 产品保修	
11 网络安全	29
11.1 Xylem 产品网络安全	
11.2 Optimyze 安全功能	29
11.3 面向最终用户的 Optimyze 安全建议	30
12 认证	32
12.1 optimyze 设备:仅适用于美国和加拿大	32
12.1.1 FCC/IC 声明	32
12.1.2 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)	
12.1.3 FCC/IC RF 辐射暴露声明	
12.1.4 已通过 UL 朻 cUL 认证 (E516095)	
12.2 optimyze 设备: 适用于欧盟国家	
12.2.1 射频辐射照射声明	
12.2.2 WEEE 2012/19/EU 声明	
12.3 OPTIMYZE 压刀传感器: 仪适用于美国和加拿大	
12.3.1 FCC/IC 声明	

13 合格声明	.34
13.1 欧盟符合性声明	34

前言与安全 1

1.1 简介

本手册的目的

本手册旨在提供有关使用本设备必须了解的信息。开始工作之前,请仔细阅读本手册。

阅读并妥善保存本手册

保存此手册以供将来参考,并将其放在设备附近可随时取用的位置。

既定用途



警告:

不按照本手册中规定的方式运行、安装或维护设备将导致死亡、严重受伤或设备及周围设备损坏。这包括任何对设备的改动或使用非赛莱默提供的部件。如果对设备的既定用途有任何疑问,请在操作前联系赛莱默代表。

1.2 安全术语与标志

关于安全警示

操作本产品前,请认真阅读、理解并遵守有关安全警示和规定,这非常重要。它们有助于预防 下列危险:

- 人身伤害和健康问题
- 损坏产品及其周围设备
- 产品故障

危险等级

危险等级	指示
危险:	一种危险状况,如未能避免将造成严重受伤或死亡
	一种危险状况,如未能避免会造成严重受伤或死亡
<u>小心:</u>	一种危险状况,若未能避免会导致轻微或中度受伤
注意:	当存在损坏设备或降低其性能而不会造成人身伤害的危险时遵循注意事项。

特殊符号

如下表所示,某些危险类别具有特定的符号。

电气危险		磁场危险	
Â	电机危险:		小心:

1.3 用户安全

必须遵守所有法规、规范以及健康和安全指令。

现场

- 在开始对产品进行工作 (例如运输、安装、维护或维修)之前,请遵守上锁和挂牌程序。
- 注意工作区域中的气体和蒸汽造成的危险。
- 始终注意设备周围的区域以及现场或附近设备形成的任何危险。

合格人员

本产品只能由合格人员安装、操作和维护。

防护装备和安全设备

- 根据需要使用个人防护装备。个人防护装备包括,但不限于:安全帽、护目镜、防护手套 和防护鞋以及呼吸设备。
- 在操作设备时,确保产品上的所有安全功能始终处于正常工作状态。

1.4 环境保护

排放和废物处置

在下列情况下遵守当地法律和标准:

- 向有关当局报告排放详情。
- 按时对固体或液体废物进行分类、回收和处置。
- 按时清洁溢出的液体。

1.5 电池安全与处置



警告:

请勿挤压、刺穿、短接电池或使其暴露于 +85°C (185°F) 以上的温度下。只能使用 Xylem Inc. 提供的电池进行更换。请勿吞咽电池,存在化学烧伤危险。

该产品包含两个可更换的锂电池。有关更换指南,请查阅产品说明手册。必须按照当地法规以 无害环境的方式处置所有电池。请咨询您当地的废物管理官员,以获取有关如何安全处理废旧 电池的信息。

1.6 备品备件



小心:

只使用制造商的原装备件来更换任何磨损或有故障部件。使用不适合的备件可能导致故障、损坏和伤害,并且会使质保失效。

2 运输与存放

2.1 检查发货

2.1.1 检查包装

- 1. 运抵时检查包装是否有损坏或缺失。
- 2. 在收据和货运单上记录下任何损坏和缺失项目。
- 3. 如果发现任何异常,向运输公司提出索赔。
- 4. 如果产品由分销商承运,请直接向分销商索赔。

2.1.2 检查装置

- 从产品上拆下包装材料。 根据当地法规弃置所有包装材料。
- 2. 检查产品,确定是否有部件损坏或缺失。
- 3. 如果有问题,请联系销售代表。

2.2 存放指南

存放位置

必须将产品存放在有遮盖并且干燥的地方,没有热量、灰尘和振动影响。

注意:

防止产品受潮、远离热源和机械损坏。

注意:

不要将重物放在包装好的产品上。

3 产品说明

3.1 使用

optimyze^{®1} 是一种状态监控应用程序,可为以下旋转和固定资产提供运行状况指导和预测性 维护建议:

- 泵
- 换热器
- 电动机
- 蒸汽疏水器

资产运行状况数据存储在 Xylem 云端,可与多个用户共享

3.2 特性

- 定期测量资产振动 (三轴)、温度和压力 (可选)
- 使用 Bluetooth[®] 无线技术² 将健康和操作数据传送到智能设备或网关
- 通过云自动与其他本地用户共享数据
- 通过使用交通信号灯警告系统显示资产健康状况
- 图形趋势和波形分析
- 生成报告
- 显示维护日志
- 产品文档库 (IOM、数据表和零部件)
- 安排资产的例行预防性维护
- 3.3 兼容性
- i0S
- Android
- 3.4 零部件



¹ optimyze[®] 是 Xylem, Inc. 或其子公司的商标。所有其他商标或注册商标均为其各自所有者的财产。

² Bluetooth[®] 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标, Xylem Inc. 对此类标记的任何使用均已获得许可。其他商标和商号均为其各自所有者的商标和商号。

4 用户界面

4.1 常用图标

主页上显示了以下图标:

图标	颜色	说明
	-	显示以下页面:
		 ・ 仪表盘
		 ・ 査看报告 ・ 血子(1)
		• 改直 • 联系我们
>	-	允许用户通过电子邮件发送信息
.	-	显示通知和警告
•	-	允许用户添加新资产或传感器
83	绿色	表明资产健康状况令人满意
	黄色	表明资产健康状况恶化
	红色	表明资产健康状况已变得至关重要
<u>I</u>	绿色	表明资产温度正常
	红色	表明资产温度超过建议的限制
վիկի	绿色	表明资产振动正常
	黄色	表明资产振动已上升到警告水平
	红色	表明资产振动已上升到临界水平
-	绿色	表明电池电量正常
	红色	表明电池电量不足
\checkmark	-	表明今天已经从传感器上传了新数据
X	-	表明今天尚未从传感器上传新数据
•	-	在资产详细信息菜单中显示以下参数:
		● 报告
		● 维护
		• 提醒
		* 页厂仅且. •
<u> </u>	-	▲ 入口
	-	公许用户删除信息 动 项目
- m	-	允许用户选择日历日期
└─ ▼	-	显示下拉列表
0	-	▲ 分许用户捕获或上传照片
	蓝色	↑ ☆ 介田 戸 启田 功能
	<u></u>	· 分许用户禁用功能
\blacksquare	-	兀�� 兀��

图标	颜色	说明
()•	绿色	表明压力监控系统令人满意
	黄色	表明压力监控系统已劣化
	红色	表明压力监控系统已变得危急
	绿色	表明设备压力值正常
	黄色	表明压力值已达到警告水平
	红色	表明压力值已达到警告水平

4.2 主菜单

该 图标包含以下选项卡:

图标	选项卡	函数
	仪表盘	显示资产和传感器的以下参数:
		• 资产健康状况
		• 传感器的电池寿命
		• 数据同步状态
Ê	查看报告	允许用户查看和共享报告
\heartsuit	查看提醒	允许用户查看维护提醒
\$	设置	允许用户编辑用户配置文件信息和应用程序设置
L.	联系我们	显示当地销售和服务代表的电子邮件 ID 和电话号码
		允许用户将日志历史记录发送给当地销售和服务代表

4.3 资产健康状况菜单

菜单显示传感器和资产的以下参数:

参数	说明
温度	显示最后记录的温度
	允许用户访问趋势图
振动	显示最后记录的 RMS 振动水平
径向、轴向 和 水平	允许用户访问 RMS、峰度和 FFT 的振动趋势图
电池寿命	显示最近记录的电池电量
	允许用户访问趋势图
强制读取	强制传感器立即收集设备读取的最后数据
压力	显示上次记录的压力值
	允许用户访问趋势图

每个资产显示以下参数:

- 资产图片
- 名称
- 位置
- 传感器图标

传感器图标会根据资产的健康状况改变颜色。 更多信息请参见*常用图标* 第8页的。

4.4 资产详细信息菜单

该 图标包含以下选项卡:

选项卡	函数	说明
报告	允许用户创建、查看和共享特定资产的报 告	-
维护	允许用户创建和查看特定资产的维护日志	-
提醒	允许用户创建和查看特定资产的维护提醒	必须在设置中打开通知才能创建和接收提 醒
资产设置	 资产设置显示以下参数: 资产图像 资产名称 制造日期 模型 传感器 传感器设置页面显示以下参数: 学习模式 制造日期 传感器放置在 传感器放置在部件上 振动标准 类別 资产尺寸 采样频率 允许用户为传感器放置在部件上选择以下选项之一: NDE 轴承(驱动端) 电动机和其他 	 资产的大小和分类选择正常运行的核定 振动阈值。 更多信息请参见<i>振动阈值选择</i>第17页的。 如果选择了不正确的额定功率或分类,则传感器可能显示不正确的警告或警报。 学习模式读取资产的自然稳定状态属性。 在学习时间段内选择在温度和 RMS 图上显示为其他色带的正常状态。 初始设置后,传感器必须处于配置模式 才能编辑传感器设置。 更多信息请参见设置配置模式 第16页的。
文档	显示特定于产品的信息、文献和数据	-

5 安装

5.1 注意事项

开始工作前,确保阅读和理解章节前言与安全第4页的的安全说明。

所有工作必须由受过设备正确使用、安装和维护培训的合格人员完成。



警告:

警告:

执行任何安装或维护任务前,始终断开并锁定传感器的电源。不断开并锁定电源将造成严重的人身伤害或财产损失。



警告:

违反所有说明可能会导致火灾危险,从而造成人身伤害或财产损失。

警告:

磁危险。磁场可能损坏心脏起搏器和其他医用植入物。



警告:

传感器支脚中的磁铁非常强大。小心避免手指和手部受伤。不使用时,磁性(铁质)组件和磁化工具之间的距离应至少保持1m(3ft)。

5.2 安装配件

必须使用以下支架之一将传感器安装在泵或电动机上:



5.3 要求

- 5.3.1 标准磁性支架
 - 标准磁性支架必须安装在黑色金属上。
 - 传感器必须安装在轴承或其他引起振动和温度升高的位置附近。
 - 标准磁性支架不能安装在特种合金或不锈钢上。
 - 在安装传感器之前,必须清洁泵或电动机的表面。
 - 如果没有正确的表面来安装标准磁性支架,请使用平板支架。

5.3.2 平板支架

- 平板支架可用于安装面为有色金属的地方。
- 传感器必须安装在轴承或其他可能引起振动和温度升高的位置附近。
- 对于真正的共轴式泵,安装位置必须靠近电动机轴承。
- 必须有足够的空间安全地卸下传感器和安装板,而不会造成伤害或受伤。

5.3.3 温度传感器

- 红外线传感器窗口必须与被测资产的表面在一条直线(视觉)上。
- 避免将传感器安装在资产周围的任何钣金外壳上。
- 传感器必须安装在轴承或其他可能引起振动和温度升高的位置附近。
- 请遵循正确的传感器方向指南。
 更多信息请参见*安装优化传感器*第13页的

5.4 安装标准磁性支架

- 1. 将标准磁性支架安装在资产的以下一个表面上:
 - 平坦干燥表面
 - 弯曲表面:最小直径必须是 180 mm (7 in)。
- 2. 检查支架在资产表面是否稳定。

5.5 准备平板支架

- 1. 在资产上,找到要安装支架的表面。
- 2. 将安装板放在该位置。
- 3. 使用安装板上最外面的孔标记资产表面上孔的位置。
- 4. 在标记的位置钻孔。
 - 平板支架需要一个尺寸为 M6 或 1/4 in -20 的丝锥。
 - 孔的直径必须为 5 mm 或 13/64 in。
 - 孔的深度必须为 13 mm 或 1/2 in。
 - 孔之间的距离必须为 105 mm (4.1 in)。
- 5. 去除孔的毛刺。
- 6. 使用 M6x1 (1/4 in 20) 的螺纹来敲打孔。

5.6 安装平板支架

- 1. 从传感器上卸下磁性安装支架。
- 将传感器正面朝下放置。
 不得遮挡红外线传感器窗口。
- 将平板支架放在传感器上。 埋头孔必须背对传感器。
- 将平板支架的四个螺孔与传感器外壳的四个盲孔对齐。 更多信息请参见*安装优化传感器* 第 13 页的。
- 5. 安装螺丝。
- 6. 使用扭矩扳手拧紧螺丝。 扭矩必须是 0.88 Nm (7.8 lbf.in)。
- 7. 在泵上安装平板支架和传感器。
- 8. 拧紧螺丝。
- 9. 检查支架在资产表面是否稳定。

支架必须稳定才能获得准确的振动数据。

5.7 安装优化传感器

将传感器安装在泵或电机表面的下列正确位置之一:

表 1: 默认位置

轴	对齐	位置
Х	轴向于轴	
Y	水平于轴	
Ζ	径向于轴	

表 2: 替代位置



表 3: 错误位置

轴	对齐	位置
Х	未对准主要振动轴	
Y		
Z		

5.8 安装压力传感器

所有 optimyze 无线压力传感器均配备 ¼ 英寸 NPT 外螺纹接头。



1. 传感器外壳 2. ¼ 英寸 NPT 外螺纹接头 3. 7/8 六角螺母

- 1. 用特氟隆胶带缠绕压力传感器管接头,以确保密封牢固。
- 2. 如果需要监测差压,请将压力传感器安装到系统吸入侧和排放侧的 ¼ 英寸 NPT 内螺纹接 头上。或者,用螺钉将传感器固定在需要监测的系统入口阀上。
- 使用六角扳手将六角螺母牢固地固定在接头上方。
 不要使用压力传感器外壳施加扭力。

6 运行

6.1 注意事项

开始工作前,确保阅读和理解章节*前言与安全*第4页的的安全说明。

6.2 下载 optimyze 应用程序

使用以下方法之一下载 optimyze 应用程序:

- 在应用程序商店中搜索 Xylem optimyze 应用程序。
- 通过使用移动照相机扫描二维码以转到应用程序商店。



6.3 注册用户

- 1. 在登录页面上,点击**注册**按钮。
- 2. 如果用户已经拥有 Xylem 云账户,请使用现有的详细信息进行注册。
- 3. 在注册页面上,请按照下列步骤操作。
 - a) 输入以下信息:
 - 电子邮件 ID
 - 电话号码
 - b) 选择国家代码。
 - c) 点击**注册**。
 - 带有验证链接的电子邮件将发送给用户。
- 单击验证链接以验证电子邮件地址。
 出现设置密码窗口。
- 5. 输入密码。
- 6. 单击"设置密码"。

6.4 启动应用程序

- 1. 转到 optimyze 应用程序。
- 2. 输入以下信息:
 - 电子邮件地址
 - 密码
- 3. 点击**登录**。

6.5 激活传感器

将磁铁放在随附的螺丝刀手柄上的 Bluetooth[®] 图标上,以激活传感器。

发光二极管闪烁白光,表明传感器已从睡眠模式中唤醒。 发光二极管闪烁黄光,直到传感器进入配置模式。 如果2分钟内未将传感器设置为配置模式,则传感器进入睡眠模式。

6.6 设置配置模式

将磁铁握在随附的螺丝刀手柄上的 Bluetooth[®] 图标上,以设置配置模式。 发光二极管闪烁粉红色光,表明配置模式已打开。

6.7 将手机连接到传感器

- 1. 在将手机连接到传感器之前,请检查以下步骤是否已完成:
 - 1. 启用蓝牙无线技术。
 - 2. 照相机权限适用于 optimyze 应用程序。
- 2. 在**资产健康状况**页面上,点击 图标。
- 3. 在添加传感器页面上,选择以下选项之一:

输入	操作
二维码	使用手机摄像头扫描传感器上的二维码。
手动输入	输入九位数的序列号
	序列号位于 二维码 下方。

4. 点击**输入**。

蓝色发光二极管闪烁,表明手机已连接到传感器。

5. 在"蓝牙配对请求"屏幕上,点击"配对"按钮。

6.8 配置传感器

在**传感器配置**页面上,请按照以下步骤配置传感器。

- a)选择安装日期。
- b) 从下拉列表中选择以下参数:
 - 传感器放置在
 - 传感器放置在部件上
- c) 选择以下其中一个振动标准:
 - ISO
 - ANSI/HI
 - User Defined

更多信息请参见振动阈值选择第17页的。

d) 从下拉列表中选择以下参数:

参数	说明
类别	定义振动监控阈值
资产尺寸	更多信息请参见振动阈值选择第17页的。
采样频率	显示传感器收集数据的时间段
设置用于振动的轴	更多信息请参见安装优化传感器第13页的。

e) 点击**添加资产**按钮。

6.9 配置资产

在资产配置页面上,请按照以下步骤配置资产。

- a) 输入资产名称。
- b) 选择**制造日期**。
- c) 从下拉列表中选择资产位置。
- d) 点击 🖸 图标添加资产的图像。
- e) 从下拉列表中选择资产模型。
- f) 点击**保存**按钮。
- 6.10 振动阈值选择

泵分类	标准 泵类型		振动速度 (mm/s) 和发光二极管颜色		
			发光二极 管	额定功率	额定功率 > 200 kW
1	ISO 10816-7	分类 1一一严重	绿色	≤ 4.0	≤ 5.0
			黄色	4.0 至 6.6 之间	5.0 至 7.6 之间
			红色	> 6.6	> 7.6
2	2 ISO 10816-7 分类 2——	分类 2——一般	绿色	≤ 5.1	≤ 6.1
			黄色	5.1 至 8.5 之间	6.1 至 9.5 之间
			红色	> 8.5	> 9.5
3	ANSI/HI 9.6.4	9.6.4 端吸、立式管 道、中开式和卧 式多级	绿色	≤ 4.9	≤ 6.2
			红色	> 4.9	> 6.2
4	ANSI/HI 9.6.4 立式涡轮和立式	绿色	≤ 4.3	≤ 5.6	
多级	多级	红色	> 4.3	>5.6	
5	用户定义	不适用	绿色	用户定义	
			黄色		
			红色		

6.11 optimyze 传感器上的 LED 状态

LED 状态	说明
	表明资产运行状况良好。
	表明资产温度正常。
	表明资产振动正常。
	表明资产电池电量正常。
	如果尚未设置 optimyze 传感器,LED 会闪烁黄光, 直至传感器进入配置模式。
闪烁黄光	表明资产运行状况恶化。
	表明资产振动已上升到警告水平。
	表明资产运行状况已变得危急。
问框灯来	表明资产振动已上升到临界水平。
内冻红儿	表明电池电量不足。
	表明资产温度超过建议的限制。
闪烁粉红色光	表明配置模式已激活。
闪烁蓝光	表明手机已连接到传感器。
闪烁浅蓝色光	表明压力传感器已连接到 optimyze 传感器。

LED 状态	说明
问师一下户业	表明传感器已从睡眠模式中唤醒。
	表明手机已与传感器断开连接。

6.12 向系统添加无线压力传感器

6.12.1 准备工作

在安装压力传感器之前,检查标准 optimyze 传感器设备是否符合以下要求:

- 固件必须是版本 2.0.2 或更高版本。
- 已配置成功
- 可根据传感器配置收集数据

6.12.2 添加压力传感器

- 1. 在 optimyze 移动应用程序的资产健康状况页面上,点按 🕀 图标。
- 2. 在添加传感器页面上,选择以下选项之一:

输入	操作
二维码	使用手机摄像头扫描传感器上的二维码。
手动输入	输入九位数的序列号
	序列号位于 二维码 下方。

- 3. 点击**输入**。
- 4. 从应用程序的下拉菜单中选择操作模式。
- 5. 如果选择差压模式,请扫描二维码或手动输入第二个压力传感器的序列号。
- 6. 将 optimyze 传感器置于配置模式:将传感器随附的磁体置于 Bluetooth[®] 图标上,直至 LED 闪烁粉红色光,然后扫描二维码或手动输入 optimyze 设备的序列号。请参见 设置配 置模式 第 16 页的。
- 7. 单击"保存"按钮,等待移动应用程序返回到仪表盘。
 optimyze 传感器与要配对的压力传感器之间的距离必须小于 30 米(100 英尺)。
- 8. 在与压力传感器通信时, optimyze 传感器会闪烁浅蓝色光。

6.12.3 移除压力传感器

- 1. 从 optimyze 移动应用程序的仪表盘中,选择与无线压力传感器配对的 optimyze 传感器。
- 2. 进入 optimyze 传感器所在的部分。
- 3. 在右上角选择三点图标。
- 4. 从打开的菜单中选择"资产设置"。
- 5. 在底部的"传感器"栏中单击 optimyze 设备所在的部分。
- 6. 选择"移除压力传感器"。
- 7. 每次选择时, optimyze 移动应用程序都会显示相应压力传感器的序列号。
- 将 optimyze 传感器置于配置模式:将传感器随附的磁体置于 Bluetooth[®] 图标上,直至 LED 闪烁粉红色光。请参见 <u>设置配置模式</u> 第 16 页的。
- 9. 按此页面底部的"移除"按钮。
- 10.移动应用程序会要求您确认移除压力传感器。
- 11. 按"确定";随即弹出警告。
- 12. 等待 optimyze 移动应用程序显示"已成功断开压力传感器"。
- 13. 按"确定",等待移动应用程序返回到仪表盘屏幕。

6.13 optimyze 传感器固件更新

当固件更新可用时,optimyze 应用程序的仪表盘上会弹出通知。 若要更新固件,请按照以下步骤操作:

- 1. 打开应用程序仪表盘,然后单击"传感器更新"。
- 2. 将选定的 optimyze 传感器设置为配置模式,然后在应用程序中按相应传感器的"更新"。
- 这样就会开始更新;应用程序会显示进度,并在更新完成时发出通知。
 注意:请确保应用程序在更新过程中不会关闭或中断。
- 完成后,若要查看更新后的固件版本,请转至"资产设置"并选择传感器。固件版本信息 显示在"详情"部分下。

7 维护

7.1 更换电池

- 7.1.1 取出电池
- 1. 使用随附的 T10 螺丝刀从外壳上卸下螺丝。



- 4. 电池
- 5. 取出电池。
- 请按照当地法规处置电池。
 电池不得重复使用。
- 7. 从下壳体的凹槽中拆下垫圈。
- 处置旧垫圈。
 垫圈不得重复使用。

7.1.2 清洁垫圈槽

- 1. 使用小棉签和外用酒精清洁下罩的垫圈槽。
- 2. 对上罩重复此步骤。

7.1.3 安装电池

- 将电池安装到电池座中。
 电池的正极端子必须朝向 PCB 上的电源连接器。
 电池的负极端子必须朝向位于电池连接引脚对面的 5 V 电源连接器。
- 2. 将电池夹固定在电池上。
- 3. 检查电池夹是否正确啮合。
- 将随附的粘性泡沫条粘贴在两个电池的顶部。 与每个电池末端的距离必须为 0.5 cm (1/4 in)。
- 5. 将电池的白色连接器插在 PCB 上。

7.1.4 安装护罩

- 1. 将新垫圈安装在下罩的垫圈槽中。
- 小心地将上罩安装在下罩上。
 护罩的外缘必须环绕下罩的边缘。
 Xylem 徽标必须与外部电源连接器对齐。
- 3. 使用 T10 螺丝刀将螺丝安装在护罩上。
- 4. 彼此斜对地拧紧螺丝,以防止垫圈滚动或挤压。
- 5. 使用扭矩扳手拧紧护罩的螺丝。 扭矩必须是 0.88 Nm (7.8 lbf.in)。

7.2 更换压力传感器电池

若要更换 optimyze 压力传感器电池,请按照以下步骤操作:

1. 逆时针转动压力传感器盖帽,将其拆下。



 将小型螺丝刀的刀口放在插头和插座之间并向上撬,将插头从插座中拆下。插头只能安装 单向。取出电池。



- 3. 至少等待 90 秒后再装入新电池。在连接新电池之前,传感器必须复位。
- 4. 顺时针转动盖帽,直至转不动为止。盖帽上的箭头应与传感器主体上的箭头对齐。

8 故障排除

8.1 症状和补救措施

症状	原因	补救措施
发光二极管熄灭。	传感器处于睡眠模式。	 激活传感器。 更多信息请参见<i>激活传感器</i>第 15页的。 4. 传感器电池电量耗尽。 3. 如有必要,更换电池。
optimyze 应用程序图标在移动设备上不可见。	-	在移动设备中的应用程序页面上查 看 optimyze 应用程序图标。
"扫描二维码"屏幕上没有显示任 何信息。	移动设备的摄像头在隐私状态下关闭。	在隐私状态下开启移动设备的摄像 头。
	蓝牙无线技术在移动设备的设置和 隐私中已关闭。	打开蓝牙无线技术。
输入了错误的序列号。	显示 有效的序列号长度为9位数 字,并且以3开头消息。	检查序列号是否正确。
输入序列号后,在屏幕底部看不到 输入 按钮。	手机屏幕上的软键盘会隐藏屏幕底 部的 输入 按钮。	点击"完成"按钮或背景以关闭软 键盘。
显示 找不到设备,请重试。 消息。	传感器处于睡眠模式。 配置模式已关闭。 输入了错误的序列号。	 激活传感器。 更多信息请参见激活传感器第 15页的。 将传感器设置为配置模式。 更多信息请参见设置配置模式 第 16页的。 检查二维码或序列号是否正确。
显示 已找到设备,请开启配置模式 并 重试 消息。	配置模式已关闭。 配置模式已打开,并且未与移动设 备连接。	 将传感器设置为配置模式。 更多信息请参见<i>设置配置模式</i> 第 16 页的。 检查蓝牙无线技术兼容性。 蓝牙无线技术软件版本必须为 5.0。 将移动设备连接到传感器。 更多信息请参见将手机连接到 传感器 第 16 页的。
将磁铁保持在 Bluetooth [®] 图标附 近后,发光二极管不会从白色闪烁 变为粉红色闪烁。 将磁铁放在 Bluetooth [®] 图标附近 后,传感器无法打开。	-	 将磁铁从传感器移开一小段时间,然后重试。 沿着传感器侧壁靠近 Bluetooth[®]图标的位置握住磁铁。
压力传感器未与 optimyze 设备连接,或者 optimyze 应用程序找不到压力传感器。		1. 将压力传感器移近。 2. 更换电池。

症状	原因	补救措施
传感器固件更新失败	 传感器未处于配置模式。 移动设备可能不在连接范围内 或在更新期间中断。 	 在应用程序中选择"更新"之前,将 optimyze 传感器设置为配置模式。 确保移动设备保持在连接范围内,并且应用程序处于开启状态,直至更新完成。

9 技术规格书

- 9.1 尺寸
- 9.1.1 optimyze 传感器尺寸





项目	尺寸
1	88.6 mm (3.49 in)
2	35.4 mm (1.39 in)
3	56.9 mm (2.24 in)
4	5.1 mm (0.20 in)

9.1.2 optimyze 压力传感器尺寸



项目	尺寸[毫米(英寸)]
1	67.05 (2.64)
2	32.76 (1.29)
3	7/8 六角螺母
4	ø34.03 (1.34)
5	1/4 英寸 NPT 外螺纹接头

尺寸仅供参考。

9.2 认证

Optimyze 传感器	Optimyze 压力传感器
・ CE ・ FCC 和 IC ・ UL 和 cUL	・CE ・FCC和IC

9.3 环境要求

optimyze 传感器

特性	值
运行位置	室内或室外使用
工作环境	无害、无腐蚀性
工作温度	-20°C 至 +50°C(-4°F 至 +122°F)
存贮温度	-25°C 至 +65°C(-13°F 至 +149°F)
工作湿度	5% 至 95% 相对湿度,无凝露
防护等级	NEMA4/IP56

optimyze 压力传感器

特性	值
运行位置	室内或室外使用
补偿温度	-10°C 至 +85°C(+14°F 至 +182°F)
工作温度	-40°C 至 +85°C(-40°F 至 +182°F)
存贮温度	-40°C 至 +125℃(-49°F 至 +257°F),不带电池
总误差带 (TEB)	3% 全量程 (FS)
长期漂移	0.2% FS/年(非累计)
电击	50g,11 ms,1/2 正弦
振动	10g,峰值,20 至 2400 Hz
EMI/RFI 保护	有
入口额定值	IP-67

9.4 表面温度测量

特点	值
测量范围	-20°C 至 +135°C(-4°F 至 +275°F)
测量方法	非接触式红外温度传感器
细小梯度精度(0℃至 25℃ 梯度)	+/- 1°C
中等梯度精度 (25°C 至 50°C 梯度)	+/- 2°C
大梯度精度 (50°C 至 100°C 梯度)	+/- 4°C

9.5 振动测量

特点	说明
频率范围	5 Hz 到 1,100 Hz

特点	说明
测量方法	独立 3 轴
主输出(按轴)	单一值 RMS
其他输出	峰度和 FFT
振动限度(最大加速度)	16 g
阈值标准(全球)	ISO 10816-7
阈值标准(北美地区)	ANSI/HI 9.6.4

9.6 电源

optimyze 传感器

特性	说明
电池(可更换)	(2) 3.6 V AA,2400 mAh,锂
³ 电池寿命	3到5年
默认采样率	每 30 分钟 1 个样本
可用采样率 (每单位时间一个样本)	10 秒到 12 小时

optimyze 压力传感器

特性	说明
电池	3.6 V 专有更换电池
电池寿命	24 个月(典型值)。电池寿命受高温和低温影响

9.7 无线通信

optimyze 传感器

特性	说明
网络类型	低能量 Bluetooth [®] 5.01
	2.4 GHz ISM 频带
	射频 3.29 mW (5.17 dBm)
连接范围 (无干扰)	30米(100英尺)

optimyze 压力传感器

特性	说明
网络类型	低能量 Bluetooth [®] 4.2
	2.4 GHz ISM 频带
	射频 3.78 mW (5.78 dBm)
连接范围 (无干扰)	30米(100英尺)

³ 使用默认采样率(25℃时)且每天连接一次情况下的

9.8 物理属性

optimyze 传感器

特性	说明
重量	145 g (0.32 lb)
状态	发光二极管
安装方法(标准)	磁性(16 mm 罐形磁铁)
安装方法(可选)	平板钻孔和攻丝

9.9 部件编号

部件	部件编号
optimyze(标准传感器)	P2007024
optimyze 电池更换套件	P2007030
optimyze 可选平板安装套件	P2007031
optimyze 压力传感器 (0 - 100 psi)	P2004731
optimyze 压力传感器 (0 - 250 psi)	P2004753
optimyze 压力传感器 (0 - 500 psi)	P2004754
optimyze 压力传感器电池	P2004732

10 产品保修

10 商业担保

担保。对于出售给商业买方的商品,卖方担保根据本协议出售给买方的商品(膜、密封件、 垫圈、弹性体材料、涂料和其他"易损件"或消耗品均不在担保范围内,报价或销售单中另行 说明的情况除外):(i)按照报价或销售单中所述的规格制造(如果这些规格明确构成本协议 的一部分),并且(ii)自安装之日起内或自发货之日起内(其中发货日期不得晚于收到货物 已准备好装运的通知后)(以先到者为准)不含材料或工艺缺陷,产品文档中指定了更长期 限的情况除外("担保")。

除非法律另有规定,否则卖方应自行选择免费维修或更换任何不符合担保条款的产品,前提是 买方应在首次发现任何产品缺陷或不合格的日期后十(10)天内将任何材料或工艺缺陷以书面 方式通知卖方。依据维修或更换选项,卖方无义务拆除有缺陷的产品或为拆除有缺陷的产品支 付费用,也无义务安装更换或维修的产品或为其支付安装费用,买方应承担所有其他费用,包 括但不限于服务成本、运输费用和支出。卖方应自行决定维修或更换的方法或方式。买方未能 遵守卖方的维修或更换指示,则应终止卖方依据本担保所承担的义务,并使本担保失效。在担 保期内维修或更换的任何部件仅在所维修或更换部件的剩余担保期内享受担保。针对以下任何 产品或产品部件,卖方不对买方承担任何担保义务:(a)由卖方以外的第三方维修或未经卖方 书面批准进行维修;(b)遭受滥用、误用、疏忽、改动、意外或物理损坏;(c)以违背卖方安 装、操作和维护说明的方式使用;(d)因普通磨损、腐蚀或化学侵蚀而造成损坏;(e)因异常工 况、振动、未能正确灌注或无流量运行而造成损坏;(f)由于电源故障或电气保护不当而造成 损坏;(g)因使用非卖方出售或未经卖方认可的辅助设备而造成损坏。任何情况下,卖方不对 非卖方制造的产品提供任何担保;但是,卖方将向买方提供从此类产品的供应商获得的任何担 保。

上述担保具有排他性,并替代与据此提供的商品有关的任何性质的任何及所有其他明示或暗示 担保、保证、条件或条款,包括但不限于对特定用途的适销性和适用性的任何暗示担保,特此 明确声明并免除责任。除非法律另有规定,买方可获得的唯一补偿以及卖方因违反上述任何担 保而应承担的综合责任仅限于对产品进行维修或更换,并且在所有情况下,赔偿额仅限于买方 为缺陷产品所支付的金额。在任何情况下,卖方均不对任何其他形式的损害负责,无论是直 接、间接、清偿、偶发性、继发性、惩罚性、惩戒性还是特殊损害,包括但不限于利润损失、 预期储蓄或收益损失、收入损失、业务损失、生产损失、机会损失或声誉损失。

11 网络安全

防御网络安全威胁需要各方展开合作,分担责任。赛莱默的责任是通过设计来打造包含安全功能的产品。客户有责任了解流程中固有的风险,并采取措施安全地操作和维护解决方案。本节概述了有助于安全地操作 Optimyze 的现有安全功能和指引。

11.1 Xylem 产品网络安全

在从设计到使用寿命结束期间,Xylem 采取适当的谨慎措施将安全纳入产品和解决方案中。 有关 Xylem 网络安全实践的更多信息或与网络安全团队联系,请访问 *xylem.com/security*。

- 根据风险等级,产品安全专家执行**威胁建模**,以推荐会影响要求和设计的**可测试控制基** 准。
- 在所有产品开发和实施期间,使用静态分析工具扫描代码,识别常见安全错误,分析产品
 组件,了解第三方组件中的依赖关系并识别和解决第三方组件中的瑕疵。
- Xylem 通过一系列自动化和手动测试对产品进行实质性构建后,应用**安全验证**,以验证每 个产品中内置的安全保护措施是否按预期运行。此测试的结果用于改进产品中软件的安全 防护和质量。
- Xylem 与客户、集成商和网络安全研究社区保持了良好的关系,产品安全事件响应团队 (PSIRT)则负责协调收集、分析、补救、负责任地披露漏洞和补救信息,以确保产品安 全。
- 随着组件临近支持期限和使用寿命期限,Xylem 会进行监控,并主动与客户沟通产品生命 周期的影响。
- 产品安全通过三道防线模式予以管理,其中产品工程师是把安全功能构建入其开发积压和 计划测试中的第一道防线,产品安全主管和工程师提供可靠的挑战和共享资源,以增强本 地能力,审计团队监控安全开发流程的执行情况。

11.2 Optimyze 安全功能

Xylem 优先考虑所有产品的可用性、完整性和机密性。

安全注意事项	配置
物理	 可通过移动应用程序升级设备 固件在运行时经过加密、数字签名和验证 引导加载程序的完整性可通过在源处签署二进制文件,然后在设备中验证这些文件来保持。 允许经过认证和授权的 Xylem 开发人员触发设备更新;最终用户需要通过移动应用程序进行批准。 电路板上涂有保护涂层,以避免物理破坏。 通过执行看门狗定时器自动复位处于故障触发状态的设备。 仅使用授权设备进行严格的 BLE 配对。
界面	 ・ 己启用的接口有限(仅启用 BLE)。 ・ 默认情况下禁用 WiFi。 ・ 基于硬件的调试受到限制(物理连接器被拆除)
网络	 强制执行基于防火墙的访问 流向头端的数据流通过 TLS 1.2 予以加密,并带有强密码 包含 BLE 5.0。 Xylem 产品安全运营中心(PSOC)持续监控云后端

安全注意事项	配置
移动应用程序	 实施移动应用程序身份验证 应用商店提供的升级能够强化应用程序 敏感数据不存储在移动应用程序存储中 记录安全相关事件

11.3 面向最终用户的 Optimyze 安全建议

虽然此类措施的效果是理想的,赛莱默在开发过程也严格实施了此类措施,并且由安全工程师进行了严格的测试,但我们仍建议客户根据其网络安全政策采取额外的保护措施。

保护措施	理由	参考资料
 在客户的运营环境中,确保对客户管理资产的访问权限进行限制。包括进行物理隔离,以保护其中的运营环境和设备。 确保严格控制人员进出客户设施场所。 向赛莱默报告与 Optimyze 设备相关的任何安全相关事件。这些事件可能包括意外操作、已确定的篡改或窃取设备。(xylem.com/security) 	能够进一步限制与基于网络的威胁 和物理威胁相关的暴露(或损 坏)。	适用于 ICS 的 ATT&CK:M0801 NIST SP 800-53 修订版 5:AC-3 ISA/IEC 62443-3-3:2013:SR 2.1 ISA/IEC 62443-4-2:2019:CR 2.1
建议采用基于角色的访问控制 (RBAC):用户通过应用程序进行 用户注册。建议将每个帐户与个人 关联起来。	确保低级别帐户不执行特权操作。	适用于 ICS 的 ATT&CK:M0801 NIST SP 800-53 修订版 5:AC-3 (7)
确保在将设备置于配置模式后取下 磁力钥匙,以防意外地重新进入配 置模式并启用对数据的替代访问。	提供额外的检查并确保蓝牙设备不 进行意外连接。	ISA/IEC 62443-4-2:2019:CR.4.1 NIST SP 800-53 修订版 5: AC-18 ISA/IEC 62443-4-2:2019: NDR.1.6
通过采用发射安全和有目的地定位 设备,确保无法在受组织控制的边 界之外接收到蓝牙信号。	降低捕获或拦截无线信号的可能 性。	适用于 ICS 的 ATT&CK:M0806 NIST SP 800-53 修订版 5: AC-18 NIST SP 800-53 修订版 5: SC-40
在客户所在地实施特定的硬件清 单、日志记录和监测。	能够判断谁在什么时候做了什么 (例如,主动威胁检测和/或取 证)。	适用于 ICS 的 ATT&CK: M0947 NIST SP 800-53 修订版 5 : SM-8 ISA/IEC 62443-3-3:2013 : SR 1.11、SR 2.8、SR 3.4 ISA/IEC 62443-4-2:2019 : CR 3.4
维护更新的固件和软件:在 Optimyze 应用程序中,设备的无 线 (OTA) 固件更新作为屏幕上的 "传感器更新"弹出选项提供。移 动应用程序更新可在 Play 商店获 得,所有客户将收到有关可用更新 的通知。	降低盗用风险并确保安装应用安全 补丁程序	适用于 ICS 的 ATT&CK,ID: M0951 NIST SP 800-53 修订版 5: MA-3(6) ISA/IEC 62443-3-3:2013: SR 3.1.3, SR 7.1 ISA/IEC 62443-4-2:2019: CR 3.10
贯彻落实网络安全政策、培养安全 意识,确保向操作员、管理员和其 他人员提供培训。	防止社会工程攻击,提高网络安全 相关意识。	NIST SP 800-53 修订版 5: AT

有关其他信息,请参阅参考资料:

- 1. 适用于 ICS 的 ATT&CK 可从以下网址在线获取:https://collaborate.mitre.org/attackics/ index.php/Technique_Matrix
- 2. NIST SP 800-53 修订版 5 可从以下网址在线获取:https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf
- 3. ISA/IEC 62443 标准可从 ISA、IEC 或 ANSI 购买。

12 认证

12.1 optimyze 设备: 仅适用于美国和加拿大

12.1.1 FCC/IC 声明

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作必须符合以下两个条件:

- 1. 该设备可能不会造成有害干扰。
- 2. 该设备必须接受任何受到的干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

12.1.2 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

未经 Xylem Inc. 明确许可进行的任何更改或修改,都可能导致用户丧失操作本设备的授权。

注意:

本设备经测试证明,符合 FCC 规则第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制。这些限制旨在为 在商业环境中操作的设备提供合理的保护,防止受到有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐 射射频能量,如果未按照说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。在居 民区操作本设备可能造成有害干扰,这种情况下,将要求用户自费纠正干扰。

12.1.3 FCC/IC RF 辐射暴露声明

本设备的使用方式应尽量减少正常操作期间与人接触的可能。本设备符合非受控环境下的 FCC/IC RSS-102 辐射暴露限制。本设备在安装和运行时应在散热器与用户身体之间保持至少 20 厘米的距离。本设备及其天线不得与其他任何天线或发射机一起放置或使用。

12.1.4 已通过 UL 和 cUL 认证 (E516095)

该产品已通过 UL 和 cUL 认证。该产品的代表性样品已通过 UL 评估,符合适用的安全标准。

12.2 optimyze 设备:适用于欧盟国家

12.2.1 射频辐射照射声明

本设备的使用方式应尽量减少正常操作期间与人接触的可能。本设备符合 EN 62311:2008 规 范以及 1999/519/EC 中所列的基本限制。本设备在安装和运行时应在散热器与用户身体之间 保持至少 20 厘米的距离。本设备及其天线不得与其他任何天线或发射机一起放置或使用。

12.2.2 WEEE 2012/19/EU 声明



依据欧洲议会和理事会 2012 年 7 月 4 日关于废旧电气和电子设备 (WEEE) 的 2012/19/EU 指 令第 14 条的用户信息。装置或其包装上出现的带叉号的容器符号表明,产品在使用寿命终止 时必须单独收集,不得与其他混合城市垃圾一起处置。随后进行适当的选择性收集,使不再使 用的设备可进行与环境相容的回收、处理和处置,这有助于避免对环境和健康造成不利影响, 并有利于设备制造材料的重复使用和/或回收。

由生产者组织和管理本设备在使用寿命终止时的选择性收集。因此,如果用户想要处置本设备,他们可以联系生产者并遵循其使用的系统,从而在设备寿命终止时进行有选择的收集,或独立选择授权链进行管理。

12.3 optimyze 压力传感器:仅适用于美国和加拿大

12.3.1 FCC/IC 声明

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作必须符合以下两个条件:

- 1. 该设备可能不会造成有害干扰。
- 2. 该设备必须接受任何受到的干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

13 合格声明

13.1 欧盟符合性声明

- (RE-D) 无线电设备:optimyze
 (RoHS) EEE 唯一识别码:optimyze
- 制造商的名称和地址:
 Fluid Handling LLC, 8200 Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053, USA
 4 的授权代表的名称和地址:

Xylem Service Italia S.r.l., Via Vittorio Lombardi 14, 36075 Montecchio Maggiore VI, Italy

- 3. 本合格声明由制造商全权负责发布。
- 4. 声明的对象:监控设备
- 5. 上述声明的对象符合相关的欧盟协调法例:
 - 2014 年 4 月 16 日 2014/53/EU 指令 (无线电设备)及后续修正案。
 - 2011 年 6 月 8 日 2011/65/EU 指令(限制在电气和电子设备中使用某些有害物质)及 后续修正案。
- 6. 引用了声明符合的所用相关协调标准或其他技术规范:
 - EN 61010-1:2010+A1:2019、EN 62311:2008、EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007+A1:2011、EN 61326-1:2013、ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 和 V2.2.3 (2019-11)、ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)、ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)。
 - EN 50581:2012.
- 7. 被通知方:-
- 8. 欧盟符合性声明所涵盖的附件和组件:平板安装套件(应要求提供)。
- 9. 其他信息:-

代表以下方签名:

Fluid Handling LLC

Montecchio Maggiore, 14/01/2021 阿梅迪奥·瓦伦特 (Amedeo Valente) (工程和研发总监) 修订版 00

Allahuh

⁴ 适用的产品指令所定义

Xylem |' zīləm|

1) 植物中从根部向上输送水分的组织;

2) 领先的全球水技术公司.

赛莱默全球团队围绕同一个目标紧密协作,我们的目标是:为全球水资源挑战开发 先进的技术解决方案。我们的工作中心是为改进水资源的利用、保护和回用开发新 技术。我们的产品和服务专注于市政、工业、民用和商用建筑等领域的水输送、水 处理、水测试,水监测和水回用。此外,赛莱默还为水、电力和天然气等公用事业 提供业界领先的产品组合,包括智能计量、管网技术和先进基础设施分析解决方 案。在全球 150 多个国家和地区,我们与客户长期保持着牢固的合作关系,以领先 的产品品牌和专业的应用知识,以及专注于开发可持续的综合解决方案,赢得了客 户的信赖。

了解更多资讯,请登录 www.xylem.com



Xylem Inc. 8200 N. Austin Avenue Morton Grove, IL 60053 Tel: (847) 966 - 3700 Fax: (847) 965 - 8379 www.xylem.com/bellgossett 访问我们的网站获取该文档的最新版本和更多信息

该说明最初是用英语编写的。所有除英语版本之外的说明 均从最初的说明翻译而来。

© 2023 Xylem Inc.

Xylem 为 Xylem Inc. 或其某个附属公司的商标。所有其他商标或注册商标均为其各自所有者的财产。