




Series e-80X Smart Pumps

LE MANUEL EST DISPONIBLE
SUR :
<https://qr.xylemsales.com/hijesr>



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

1 Introduction

AVIS:



Lire les instructions d'installation, d'opération et d'entretien qui se trouvent sur le site Web de Xylem avant d'utiliser la pompe. Un mauvais usage de ce produit peut causer des blessures graves ainsi que des dommages matériels et pourrait annuler la garantie. Voir les manuels d'instructions du système e-80, de la pompe intelligente Hydrovar X et de l'hydrovar X pour obtenir la garantie complète du produit et les instructions d'installation.



AVERTISSEMENT:

Toujours verrouiller la tension à l'entraînement avant d'effectuer toute tâche d'installation ou de maintenance. Le défaut de débrancher et de verrouiller la tension de l'entraînement comporte des risques de blessure grave.



AVERTISSEMENT:

Un équipement de protection individuelle doit être porté lors de la manipulation de cet équipement. Utiliser uniquement des dispositifs et de l'équipement de levage certifiés et de taille appropriée, notamment des élingues, capables de supporter le poids à lever. Lors de l'utilisation d'élingues, ces dernières doivent être composées des mêmes matériaux pour éviter les différences de taux d'étirement. Ne pas utiliser de dispositifs de levage effilochés, déformés, non identifiés ou usés.



AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb, qui est reconnu par l'État de la Californie comme pouvant être un cancérigène et causer des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov.

2 Exigences en matière de levage et de manutention




AVERTISSEMENT:

- Les unités assemblées et leurs composants sont lourds. Le défaut de soulever et soutenir adéquatement cet équipement peut entraîner de grave blessure ou des dommages à l'équipement. Soulever l'équipement seulement aux points de levage identifiés spécifiquement. Les dispositifs de levage comme les œilletons, élingues et palonniers doivent être sélectionnés, utilisés et avoir la capacité prévue pour la totalité de la charge à lever.
- Risque d'écrasement. L'unité et les composants peuvent être lourds. Employer des méthodes de levage appropriées et porter des chaussures à embout d'acier en tout temps.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR



Option de levage 1 : effectuer un élingage autour du support du moteur.



Option de levage 2 : effectuer un élingage autour des brides de la pompe et utiliser les œillets du moteur comme guides pour maintenir l'équilibre pendant le levage.

3 Installation de l'appareil




Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.




AVERTISSEMENT:

- Le chauffage de l'eau et autres fluides causent une dilatation volumétrique. Les forces associées peuvent causer la défaillance des composants du système et la libération de fluides à température élevée. Afin d'empêcher ceci, installer et bien situer des vases d'expansion et des soupapes de décharge de bonne taille. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures personnelles graves ou la mort ou des dommages matériels.
- Pour éviter les blessures corporelles graves et les dommages matériels. S'assurer que les écrous à collet sont correctement serrés.


Veillez à ce qu'un espace d'au moins 8 pouces (203 mm) soit disponible au-dessus du moteur, à l'exclusion de tout autre espace requis pour l'équipement de levage, afin de permettre le retrait de l'ensemble rotatif de la pompe et de laisser passer suffisamment d'air pour le refroidissement du moteur.



Dégagement minimum recommandé au-dessus du moteur.



Installation recommandée de l'unité e-80X à l'aide de porte-tuyaux.



Installation recommandée de l'unité e-80X à l'aide de supports de tuyaux.

Le système e-80X est compatible avec toutes les dispositions d'installation standard du système e-80 jusqu'à 256 cadres. Deux installations courantes sont illustrées à gauche. Les pompes e-80X peuvent être installées directement en ligne avec la tuyauterie en utilisant des supports de tuyauterie de taille adéquate ou des selles montées au sol pour supporter les charges de la pompe et de la tuyauterie.

Consultez le manuel IUE du système e-80 standard pour obtenir la liste complète des dispositions d'installation.

AVIS:

Ne jamais forcer une tuyauterie pour faire un raccordement avec une pompe.

Vérifier :

- Vérifier que la pompe n'est pas supportée en plaçant des supports de plancher sur le moteur.
- Vérifier que la section du tuyau droit, avec une longueur qui fait cinq fois son diamètre, se trouve entre le côté aspiration de la pompe et le premier coude où qu'un diffuseur d'aspiration B&G est installé.
- Vérifier que les tuyaux d'aspiration et d'évacuation sont soutenus individuellement à l'aide de supports à tuyau près de la pompe.
- Vérifier que les conduites d'aspiration et d'évacuation bénéficient d'un support rigide et solide.
- Pour les pompes pourvues de collerettes, vérifier que les trous des boulons des collerettes correspondent aux trous des boulons des collerettes du tuyau.
- Vérifier que les conduites d'aspiration ou d'évacuation ne soient pas forcées en place.
- Vérifier que des raccords destinés à absorber l'expansion sont installés dans le système si des changements de températures importants sont prévus.
- Vérifier de disposer d'un clapet de pied de superficie égale ou supérieure à la tuyauterie d'aspiration de la pompe lorsqu'un système ouvert avec élévation par aspiration est utilisé.
- Vérifier qu'un robinet à trois voies B&G Triple Duty® est bien installé dans la conduite de reflux.
- Vérifier que la tuyauterie est pourvue de robinets d'isolement autour de la pompe et d'une vanne de vidange dans le tuyau d'aspiration.
- Utiliser un ruban PTFE ou un scellant à filetage de haute qualité lors de l'installation des raccords d'aspiration et de décharge au carter fileté de la pompe.
- Sur un système ouvert, vérifier que l'extrémité du tuyau d'aspiration est située au moins 3 pi sous la surface de l'eau dans le puits d'aspiration.
- Vérifier que les nouveaux joints à collet sont installés entre les collets de la partie aspiration de la pompe et des tuyaux d'évacuation. S'assurer que ces joints sont propres et exempts de graisse.

4 Préparation au démarrage

Respecter les mesures de sécurité suivantes avant de démarrer la pompe :



- Vider et nettoyer soigneusement le système pour éliminer toute saleté ou débris dans la tuyauterie afin d'empêcher une panne prématurée lors de la mise en marche.
- Faire tourner à basse vitesse une pompe neuve ou remise à neuf pour produire un débit suffisant pour rincer et refroidir les surfaces de frottement des bagues du presse-garniture.
- Si la température du liquide pompé peut dépasser 200 °F (93 °C), réchauffer la pompe avant l'utilisation. Faire circuler une petite quantité de liquide à travers la pompe jusqu'à ce que la température du corps se trouve à moins de 100 °F (38 °C) de la température du liquide.

Vérification de la rotation de l'entraînement

1. Déverrouiller la source d'alimentation du moteur.
2. S'assurer que tout est dégagé puis tirer suffisamment sur le moteur pour déterminer si le sens de rotation correspond à la flèche de la pompe.
3. Couper la source d'alimentation du moteur.

AVERTISSEMENT:

- L'opération de la pompe en rotation inverse peut entraîner le contact des pièces métalliques, la génération de chaleur et briser le confinement.
- Toujours débrancher et verrouiller la tension à l'entraînement avant d'effectuer toute tâche d'installation ou de maintenance. Le défaut de débrancher et de verrouiller la tension de l'entraînement comporte des risques de blessure corporelle grave.

5 Installation électrique

FR







Figure 1



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR




Figure 2: Raccords auxiliaires

Tableau 1 :

Numéro de position	Nom	Description	Réglage par défaut
1	Entrée analogique 1	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 1 + 5)	Capteur de pression 1
2		Entrée analogique configurable 1	
3		Conducteur de masse électronique	
4	Réservé	Pour un usage interne, ne pas connecter	-
5	Entrée analogique 2	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 1 + 5)	Non sélectionné
6		Entrée analogique configurable 2	
7		Conducteur de masse électronique	
8	Démarrage/arrêt externe	Entrée numérique pour le démarrage/arrêt, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	-
9		Conducteur de masse électronique	
10	Manque d'eau externe	Entrée numérique de niveau d'eau faible, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	-
11		Conducteur de masse électronique	
12	Entrée numérique 3	Entrée numérique configurable 3, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Démarrage d'urgence à vitesse maximale
13		Conducteur de masse électronique	
14	Sortie analogique	Sortie configurable	Vitesse du moteur
15		Conducteur de masse électronique	-
16	Entrée analogique 3	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 16 et 19)	Non sélectionné
17		Entrée analogique configurable 3	
18		Conducteur de masse électronique	
19	Entrée analogique 4	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 16 et 19)	Non sélectionné
20		Entrée analogique configurable 4	
21		Conducteur de masse électronique	




Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR

Numéro de position	Nom	Description	Réglage par défaut
22	Entrée numérique 4	Entrée numérique configurable 4, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Non sélectionné
23		Conducteur de masse électronique	
24	Entrée numérique 5	Entrée numérique configurable 4, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Non sélectionné
25		Conducteur de masse électronique	
26	Alimentation 10 V CC	Alimentation +10 V CC, max. 3 mA	-
27		Conducteur de masse électronique	
28	Bus de communication 1	Port RS485 1 : RS485-1B N(-)	Pompe multiple
29		Port RS485 1 : RS485-1A P(+)	
30		Port RS485 1 : RS485-COM	
31	Bus de communication 2	Port RS485 2 : RS485-2B N(-)	Modbus
32		Port RS485 2 : RS485-2A P(+)	
33		Port RS485 2 : RS485-COM	
34	Bus de communication 1	Port RS485 1 : RS485-1B N(-)	Pompe multiple
35		Port RS485 1 : RS485-1A P(+)	
36		Port RS485 1 : RS485-COM	
37	Bus de communication 2	Port RS485 2 : RS485-2B N(-)	Modbus
38		Port RS485 2 : RS485-2A P(+)	
39		Port RS485 2 : RS485-COM	
40	Relais 1	Relais configurable 1 : normalement ouvert	Rapport d'erreur
41		Relais configurable 1 : normalement fermé	
42		Relais configurable 1 : contact commun	
43	Relais 2	Relais configurable 2 : normalement ouvert	Démarrage du moteur
44		Relais configurable 2 : normalement fermé	
45		Relais configurable 2 : contact commun	

6 Fonctionnement de l'entraînement

Tableau 2 :



AVIS:

Pour la première mise en service et la programmation, l'unité est équipée d'un génie de démarrage qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement et les autres paramètres appropriés à l'application prévue.

Figure 3: Écran d'interface



Tableau 3 :

Numéro de position	Nom	Fonction
1	Affichage	
2	Bouton MARCHÉ/ARRÊT	<ul style="list-style-type: none"> Permet de démarrer et d'arrêter l'unité Réinitialiser les erreurs en appuyant pendant 5 secondes.
3	Touches fléchées du HAUT et du BAS	<ul style="list-style-type: none"> Permet de se déplacer verticalement entre les options de menu Effectuer une commutation manuelle sur un système à pompes multiples en appuyant sur la flèche du BAS (pression prolongée) Faire pivoter l'écran de 180° en appuyant simultanément sur ENTRÉE et sur la flèche du HAUT (pression prolongée).
4	Touches fléchées de DROITE et de GAUCHE	<ul style="list-style-type: none"> Permet de se déplacer horizontalement pour naviguer dans les écrans d'accueil et les menus Verrouiller et déverrouiller l'écran en appuyant simultanément sur les flèches de DROITE et de GAUCHE (pression prolongée).
5	Bouton ENVOYER	<ul style="list-style-type: none"> Permet de passer d'un niveau de menu à l'autre Confirmer la sélection d'un paramètre Confirmer la valeur d'un paramètre.
6	Voyant de l'unité allumé	Indique que l'unité est sous tension.
7	Voyant d'état de l'unité	Indique : <ul style="list-style-type: none"> Moteur hors tension (éteint) Alarme active et moteur arrêté (jaune) Erreur de l'unité et moteur arrêté (rouge) Moteur démarré (vert) Alarme active et moteur démarré (clignotant jaune et vert).
8	Voyant d'état de la connexion	Indique <ul style="list-style-type: none"> Communication BMS désactivée (éteint) Communication BMS active (vert) Communication sans fil avec appareil mobile établie (bleu fixe) Communication sans fil avec appareil mobile en cours de connexion (bleu clignotant) Communication sans fil et communication BMS active (clignotant bleu et vert).
9	Bouton multifonction	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'accéder au menu des paramètres ou à des fonctions supplémentaires en fonction de l'écran affiché. Activer l'unité à un appareil mobile (pression prolongée)

7 Configuration de l'application Xylem

Introduction

Disponible pour les appareils mobiles dotés d'un système d'exploitation avec technologie sans fil.

Utilisez l'application pour :

- Vérifier l'état de l'unité
- Configurer les paramètres
- Interagir avec l'appareil et obtenir des données pendant l'installation et l'entretien
- Générer des rapports de fonctionnement
- Communiquer avec le service d'assistance.

Téléchargez l'application et connectez l'appareil mobile à l'appareil

1. Téléchargez l'application Xylem X sur l'appareil mobile à partir de l'App Store¹ ou Google Play² en balayant le code QR :



2. Terminez l'enregistrement.

¹ Compatible avec les systèmes d'exploitation iOS® version 15.0 et ultérieure.

² Compatible avec le système d'exploitation Android version 10.0 et ultérieure.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

3. Sur l'écran de l'entraînement, appuyez sur le bouton de communication sans fil.
4. Ajoutez l'unité au profil d'utilisateur.
5. Lorsque la connexion a été établie, le voyant de connexion devient bleu fixe. Il est maintenant possible de contrôler l'unité à l'aide de l'appareil mobile.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

Cybersécurité des produits Xylem

Xylem valorise la sécurité et la résilience des systèmes. Bien se défendre contre les menaces à la cybersécurité est une responsabilité partagée. Xylem fabrique

des produits qui sont sécuritaires de par leur conception. Nos clients ont la responsabilité de comprendre les risques inhérents aux processus et de prendre les mesures qui s'imposent pour exploiter et maintenir leurs propres solutions en toute sécurité. Pour plus de détails et des mises à jour sur la cybersécurité des produits Xylem, visiter xylem.com/security

FR





Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

Xylem Inc.
8200 N. Austin Avenue, Morton Grove, IL 60053
Tel: (847) 966-3700, Fax: (847) 965-8379
www.xylem.com/bellgossett

Xylem et Bell & Gossett sont des marques déposées de Xylem Inc. ou l'une de ses filiales.
Toutes les autres marques de commerce ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2024 Xylem Inc.