




e-SVX

LE MANUEL EST DISPONIBLE
SUR :
<https://qr.xylemsales.com/ocmx80>



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

1 Introduction

AVIS:



Lire les instructions d'installation, d'opération et d'entretien qui se trouvent sur le site Web de Xylem avant d'utiliser la pompe. Un mauvais usage de ce produit peut causer des blessures graves ainsi que des dommages matériels et pourrait annuler la garantie. Voir les manuels d'instructions du système e-SV, de la pompe intelligente Hydrovar X et de l'hydrovar X pour obtenir la garantie complète du produit et les instructions d'installation.



AVERTISSEMENT:

Toujours verrouiller la tension à l'entraînement avant d'effectuer toute tâche d'installation ou de maintenance. Le défaut de débrancher et de verrouiller la tension de l'entraînement comporte des risques de blessure grave.



AVERTISSEMENT:

Un équipement de protection individuelle doit être porté lors de la manipulation de cet équipement. Utiliser uniquement des dispositifs et de l'équipement de levage certifiés et de taille appropriée, notamment des élingues, capables de supporter le poids à lever. Lors de l'utilisation d'élingues, ces dernières doivent être composées des mêmes matériaux pour éviter les différences de taux d'étirement. Ne pas utiliser de dispositifs de levage effilochés, déformés, non identifiés ou usés.



AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb, qui est reconnu par l'État de la Californie comme pouvant être un cancérigène et causer des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov.

2 Exigences en matière de levage et de manutention



AVERTISSEMENT:

- Les unités assemblées et leurs composants sont lourds. Le défaut de soulever et soutenir adéquatement cet équipement peut entraîner de grave blessure ou des dommages à l'équipement. Soulever l'équipement seulement aux points de levage identifiés spécifiquement. Les dispositifs de levage comme les œilletons, élingues et palonniers doivent être sélectionnés, utilisés et avoir la capacité prévue pour la totalité de la charge à lever.
- Risque d'écrasement. L'unité et les composants peuvent être lourds. Employer des méthodes de levage appropriées et porter des chaussures à embout d'acier en tout temps.




AVIS:






- Les anneaux de levage sur le moteur sont utilisés pour soulever le moteur hydrovar X ou la pompe e-SVX d'une position horizontale à une position verticale.
- Lors de la fixation de crochets en S, de cordes ou d'autres attaches appropriées aux anneaux de levage du moteur, une barre d'écartement est nécessaire pour éviter d'endommager l'entraînement de l'hydrovar X. Une distance de 18 po ou 450 mm entre les crochets de levage sur la barre d'écartement est suffisante pour manipuler le moteur hydrovar X de n'importe quelle taille.
- Si l'ensemble pompe et moteur doit être soulevé du sol verticalement, élinguer la corde de levage autour de l'avant du moteur et du support du moteur.

 Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR





Vérifiez la rotation

1. Déverrouiller la source d'alimentation du moteur.
2. S'assurer que tout est dégagé puis tirer suffisamment sur le moteur pour déterminer si le sens de rotation correspond à la flèche de la pompe. La rotation de la pompe se fait dans le sens horaire en regardant depuis derrière le moteur. Une flèche indique le sens de rotation.
3. Couper la source d'alimentation du moteur.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

Exigences en matière de tuyauterie

Vérifier qu'une section de tuyau droit, d'une longueur au moins égale à cinq fois son diamètre, est installée entre le côté aspiration de la pompe et le premier coude, ou qu'un diffuseur d'aspiration est installé.	Vérifier de disposer d'un clapet de pied de superficie égale ou supérieure à la tuyauterie d'aspiration de la pompe lorsqu'un système ouvert avec élévation par aspiration est utilisé.
Vérifier que les tuyaux d'aspiration et d'évacuation sont soutenus individuellement à l'aide de supports à tuyau près de la pompe.	Vérifier qu'une vanne est installée sur la conduite de refoulement.
Vérifier que les conduites d'aspiration et d'évacuation bénéficient d'un support rigide et solide.	Vérifier que la tuyauterie est pourvue de robinets d'isolement autour de la pompe et d'une vanne de vidange dans le tuyau d'aspiration.
Pour les pompes pourvues de collerettes, vérifier que les trous des boulons des collerettes correspondent aux trous des boulons des collerettes du tuyau.	Utiliser un ruban PTFE ou un scellant à filetage de haute qualité lors de l'installation des raccords d'aspiration et de décharge au carter fileté de la pompe.
Vérifier que les conduites d'aspiration ou d'évacuation ne soient pas forcées en place.	Sur un système ouvert, vérifier que l'extrémité du tuyau d'aspiration est située au moins 3 pi sous la surface de l'eau dans le puits d'aspiration.
Vérifier que des raccords destinés à absorber l'expansion sont installés dans le système si des changements de températures importants sont prévus.	Vérifier que les nouveaux joints à collet sont installés entre les collets de la partie aspiration de la pompe et des tuyaux d'évacuation. S'assurer que ces joints sont propres et exempts de graisse.

FR

4 Installation électrique




Figure 1



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR




Figure 2: Raccords auxiliaires

Tableau 1 :

Numéro de position	Nom	Description	Réglage par défaut
1	Entrée analogique 1	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 1 + 5)	Capteur de pression 1
2		Entrée analogique configurable 1	
3		Conducteur de masse électronique	
4	Réservé	Pour un usage interne, ne pas connecter	-
5	Entrée analogique 2	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 1 + 5)	Non sélectionné
6		Entrée analogique configurable 2	
7		Conducteur de masse électronique	
8	Démarrage/arrêt externe	Entrée numérique pour le démarrage/arrêt, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	-
9		Conducteur de masse électronique	
10	Manque d'eau externe	Entrée numérique de niveau d'eau faible, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	-
11		Conducteur de masse électronique	
12	Entrée numérique 3	Entrée numérique configurable 3, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Démarrage d'urgence à vitesse maximale
13		Conducteur de masse électronique	
14	Sortie analogique	Sortie configurable	Vitesse du moteur
15		Conducteur de masse électronique	-
16	Entrée analogique 3	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 16 et 19)	Non sélectionné
17		Entrée analogique configurable 3	
18		Conducteur de masse électronique	
19	Entrée analogique 4	Alimentation +24 V CC, max. 60 mA (total, bornes 16 et 19)	Non sélectionné
20		Entrée analogique configurable 4	
21		Conducteur de masse électronique	



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR

Numéro de position	Nom	Description	Réglage par défaut
22	Entrée numérique 4	Entrée numérique configurable 4, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Non sélectionné
23		Conducteur de masse électronique	
24	Entrée numérique 5	Entrée numérique configurable 4, rappel interne +24 V CC, courant de contact 6 mA	Non sélectionné
25		Conducteur de masse électronique	
26	Alimentation 10 V CC	Alimentation +10 V CC, max. 3 mA	-
27		Conducteur de masse électronique	
28	Bus de communication 1	Port RS485 1 : RS485-1B N(-)	Pompe multiple
29		Port RS485 1 : RS485-1A P(+)	
30		Port RS485 1 : RS485-COM	
31	Bus de communication 2	Port RS485 2 : RS485-2B N(-)	Modbus
32		Port RS485 2 : RS485-2A P(+)	
33		Port RS485 2 : RS485-COM	
34	Bus de communication 1	Port RS485 1 : RS485-1B N(-)	Pompe multiple
35		Port RS485 1 : RS485-1A P(+)	
36		Port RS485 1 : RS485-COM	
37	Bus de communication 2	Port RS485 2 : RS485-2B N(-)	Modbus
38		Port RS485 2 : RS485-2A P(+)	
39		Port RS485 2 : RS485-COM	
40	Relais 1	Relais configurable 1 : normalement ouvert	Rapport d'erreur
41		Relais configurable 1 : normalement fermé	
42		Relais configurable 1 : contact commun	
43	Relais 2	Relais configurable 2 : normalement ouvert	Démarrage du moteur
44		Relais configurable 2 : normalement fermé	
45		Relais configurable 2 : contact commun	

5 Fonctionnement de l'entraînement

Tableau 2 :




Figure 3: Écran d'interface

AVIS:

Pour la première mise en service et la programmation, l'unité est équipée d'un génie de démarrage qui permet de sélectionner le mode de fonctionnement et les autres paramètres appropriés à l'application prévue.



Tableau 3 :

Numéro de position	Nom	Fonction
1	Affichage	
2	Bouton MARCHÉ/ARRÊT	<ul style="list-style-type: none"> Permet de démarrer et d'arrêter l'unité Réinitialiser les erreurs en appuyant pendant 5 secondes.
3	Touches fléchées du HAUT et du BAS	<ul style="list-style-type: none"> Permet de se déplacer verticalement entre les options de menu Effectuer une commutation manuelle sur un système à pompes multiples en appuyant sur la flèche du BAS (pression prolongée) Faire pivoter l'écran de 180° en appuyant simultanément sur ENTRÉE et sur la flèche du HAUT (pression prolongée).
4	Touches fléchées de DROITE et de GAUCHE	<ul style="list-style-type: none"> Permet de se déplacer horizontalement pour naviguer dans les écrans d'accueil et les menus Verrouiller et déverrouiller l'écran en appuyant simultanément sur les flèches de DROITE et de GAUCHE (pression prolongée).
5	Bouton ENVOYER	<ul style="list-style-type: none"> Permet de passer d'un niveau de menu à l'autre Confirmer la sélection d'un paramètre Confirmer la valeur d'un paramètre.
6	Voyant de l'unité allumé	Indique que l'unité est sous tension.
7	Voyant d'état de l'unité	Indique : <ul style="list-style-type: none"> Moteur hors tension (éteint) Alarme active et moteur arrêté (jaune) Erreur de l'unité et moteur arrêté (rouge) Moteur démarré (vert) Alarme active et moteur démarré (clignotant jaune et vert).
8	Voyant d'état de la connexion	Indique <ul style="list-style-type: none"> Communication BMS désactivée (éteint) Communication BMS active (vert) Communication sans fil avec appareil mobile établie (bleu fixe) Communication sans fil avec appareil mobile en cours de connexion (bleu clignotant) Communication sans fil et communication BMS active (clignotant bleu et vert).
9	Bouton multifonction	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'accéder au menu des paramètres ou à des fonctions supplémentaires en fonction de l'écran affiché. Activer l'unité à un appareil mobile (pression prolongée)

6 Configuration de l'application Xylem

Introduction

Disponible pour les appareils mobiles dotés d'un système d'exploitation avec technologie sans fil.

Utilisez l'application pour :

- Vérifier l'état de l'unité
- Configurer les paramètres
- Interagir avec l'appareil et obtenir des données pendant l'installation et l'entretien
- Générer des rapports de fonctionnement
- Communiquer avec le service d'assistance.

Téléchargez l'application et connectez l'appareil mobile à l'appareil

1. Téléchargez l'application Xylem X sur l'appareil mobile à partir de l'App Store¹ ou Google Play² en balayant le code QR :



2. Terminez l'enregistrement.

¹ Compatible avec les systèmes d'exploitation iOS® version 15.0 et ultérieure.

² Compatible avec le système d'exploitation Android version 10.0 et ultérieure.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

3. Sur l'écran de l'entraînement, appuyez sur le bouton de communication sans fil.
4. Ajoutez l'unité au profil d'utilisateur.
5. Lorsque la connexion a été établie, le voyant de connexion devient bleu fixe. Il est maintenant possible de contrôler l'unité à l'aide de l'appareil mobile.



Pour une utilisation sûre et correcte du produit, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

Cybersécurité des produits Xylem

Xylem valorise la sécurité et la résilience des systèmes. Bien se défendre contre les menaces à la cybersécurité est une responsabilité partagée. Xylem fabrique

des produits qui sont sécuritaires de par leur conception. Nos clients ont la responsabilité de comprendre les risques inhérents aux processus et de prendre les mesures qui s'imposent pour exploiter et maintenir leurs propres solutions en toute sécurité. Pour plus de détails et des mises à jour sur la cybersécurité des produits Xylem, visiter xylem.com/security

